

TERMÉKADATLAP RIGIPS RIFIX FLEXIBILIS FUGÁZÓANYAG

Flexibilis cementtartalmú fugázóanyag beltérre és kültérre, fal- és padlóburkoló lapokhoz 1-6 mm fugaszélességig, alacsony vízfelvétellel, ideális kötési idővel.

MSZ-EN 13888 szerinti besorolás: CG2AW.



Műszaki adatok

Felhasználási terület	Alkalmazható porózus csempékhez, fagyálló burkolatokhoz, greslapokhoz, kerámia és üvegmozaikhoz, falra és padlóra, beltérben és kültérben, fürdőszobákba és zuhanyzókba.
Terméktulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • 4 színben • flexibilis • 1-6 mm-es fugaszélességig • ideális kötési idővel • könnyen és gyorsan bedolgozható • krémes és finom állag
Kiszerelés	<p>Fóliazsákban: 5 kg</p> <p>A fugázás elkezdése előtt tisztítsuk meg a fugahézagokat a ragasztómaradéktól, távolítsuk el a fugakereszteket. Ellenőrizzük a burkolat fugázhatóságát. A ragasztóágyban lévő esetleges maradéknedvesség, valamint az egyenetlen fugahézag magasságok foltosodást okozhatnak! A fugázás megkezdése előtt a burkolat felületét szintén tisztítsuk meg, ne kerülhessen a fugaanyagba esetleges szennyeződés. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg. A termék +5 °C alatti aljzat- és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. Keveréskor a szárazanyagot kb. 3 dl vízzel csomómentes, homogén, könnyen kenhető masszává keverjük össze. A bekevert anyagot kb. 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert fugázóhabarcsot – a hőmérsékleti viszonyoktól függően – legfeljebb 1 órán belül fel kell használni. A fugázóhabarcsához vízen kívül egyéb anyagot hozzákeverni tilos. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos! A megkevert fugázóanyagot gumis simítóval kenjük fel a felületre, és átlós irányú dörzsöléssel dolgozzuk be a fugahézagokba. A fugákat fugázógéppel is ki lehet tölteni. A fugázóanyag megfelelő meghúzása után, először nedves mosószivaccsal hígítsuk fel a burkolat felületén száradó cementfátyol réteget, majd kinyomkodott félszáraz mosószivaccsal alakítsuk ki a tiszta fugaképet. Munka közben a szennyeződött, fugázástól független felületeket folyamatosan tisztítsuk. A felhordott anyagot 24</p>
Felhasználási útmutató	

órán belül nem érheti fagy. A szerszámokat, edényeket használat után, azonnal forró vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is.

Figyelem!

Keveréskor ügyeljen a vízmennyiség pontos adagolására, mert a túl sok vagy túl kevés keverővíz minőségi problémákhoz és foltosodáshoz vezethet.

(+23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)

Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg poranyaghoz

Fazékidő: kb. 1,5 óra

Pihentetési idő: 5 perc

Járhatóság: kb. 24 óra

Kopásállóság: $\leq 1000 \text{ mm}^3$

Hajlítószilárdság (28 nap után) $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$

Nyomószilárdság (28 nap után) $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Zsugorodás: $\leq 2 \text{ mm/m}$

Vízabszorpció 30 perc után: $\leq 2 \text{ g}$

Vízabszorpció 240 perc után: $\leq 5 \text{ g}$

Műszaki adatok

Anyagszükséglet

a burkolólap méretétől és a fugaszélességtől függ

Tárolás, eltarthatóság

2 évig, cementhez hasonló körülmények között, eredeti csomagolásban, a gyártás dátumától számítva.

