

Baumit Betonkontakt

(Baumit BetonKontakt)



A termék:	Gipszes vakolatok tapadását elősegítő rétege, beton alapfelületen. Rózsaszín, sűrű, szemcsés, kenhető anyag.		
Összetétel:	Szerves kötőanyag, víz, kvarchomok, adalékszerek.		
Tulajdonságok:	Jól tapad a betonhoz, könnyen bedolgozható		
Felhasználás:	Betonfelületek alapozására gipszes belső vakolatok (pl. Baumit Gipszes Vakolat, Baumit GV 20) alá, különösen nagy tömörségű, alacsony nedvszívóképességű betonfelületek kezelésére. Monolit, helyszínen készített betonfelületekre, előregyártott betonelemekből készített, egyszer már simított felületekre is alkalmas. Csak gipszes vakolatok alapozására alkalmas!		
Műszaki adatok:	Anyagszükséglet:	kb. 0,5 kg/m ²	
	Kiadósság:	kb. 40 m ² /vödör	
	pH-érték:	kb. 6,5	
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.		
Tárolás:	Száraz, hűvös, fagymentes helyen lezárva 12 hónapig tárolható.		
Minőségi garancia:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.		
Kiszerelés:	20 kg-os vödörben.		
Alapfelület:	Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről, zsálleválasztó olajtól mentes.		
Felhordás:	A hígítatlan Baumit Betonkontaktot lassú járású keverővel alaposan keverjük fel, az anyagot kézzel teddyhengerrel vagy ecsettel, illetve megfelelő berendezéssel gépi szórással lehet felhordani.		
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Hűvösebb időben és/vagy magas levegő-páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodhat! A leülepedett kvarchomokot fel kell keverni! A betonfelületre lecsapódott, látható pára, nedvesség ill. kondenzvíz esetén, vagy ha a beton nedvességtartalma nagyobb mint 4 tömeg%, a vakolást nem szabad megkezdeni. A szerszámokat használat után azonnal vízzel le kell tisztítani. Fémrészeket, üveget stb. Baumit Betonkontakt felhordása előtt megfelelően védeni kell. Az esetleges szennyeződések (felfröccsenések vagy egyéb) lehetőség szerint még friss állapotban tiszta vízzel el kell távolítani a felületről. A megszáradt anyagot acetonnal vagy etil-acetáttal lehet oldani (védőeszközöket használjunk). Várakozási idő: legalább 3 órán keresztül száradni kell hagyni.		

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.